

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOUSE GAMER ◀  
8 BOTÕES 3200 DPI

GMF-03



## MOUSE GAMER 8 BOTÕES 3200 DPI

**Parabéns**, você acaba de adquirir um produto X-Zone. O nosso **Mouse Gamer GMF-03** foi desenvolvido especialmente para corresponder aos padrões de qualidade, design e performance que os gamers precisam.

Neste Manual de instruções, você irá aprender a utilizar todos os recursos de seu produto.

### LAYOUT



## CARACTERÍSTICAS

- **4 cores de luz:** Vermelho, Roxo, Azul e Rosa
- Botão de tiro ideal para jogos
- Ajuste de DPI de 1200 a 3200
- Plug and play: Funciona corretamente ao plugar o mouse na entrada USB.

## ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

- 8 Botões com função avançar e voltar e botão de tiro para jogos.
- **Material:** Plástico ABS
- **Chipset:** Instant A704
- **Resolução:** 1200-1600-2000-3200
- **Tamanho:** 128(C) x 73 (L) x 42(A)mm
- Cabo de nylon de 1,6m com USB banhado a ouro
- **Voltagem:** DC 5V/100mA
- **Compatibilidade:** Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win7/8/10 e MAC OS.

## INSTALANDO O MOUSE GAMER

1. Desligue o computador.
2. Conecte o plugue USB do mouse na porta USB do computador ou em uma das portas de um HUB USB que estiver usando. Qualquer porta USB do computador pode ser utilizada para ligar o mouse.
3. Ligue o computador. Não é necessária a instalação de um driver, o mouse é “plug and play” e é instalado automaticamente ao ser detectado pelo computador.

## COMO USAR AS FUNÇÕES

- **Botão esquerdo:** Um clique seleciona o ponto, dois cliques executa a ação.
- **Botão Direito:** Um Clique para mostrar as operações disponíveis.
- **Scroll:** Mover a página para cima ou para baixo. Um clique no scroll e você pode mover para cima ou para baixo na página com o cursor.
- **DPI(-) e DPI(+):** Muda o DPI de forma crescente: 1200-1600-2000-3200. Use o ajuste para aumentar ou diminuir a velocidade e sensibilidade do mouse.
- **Avançar:** avança a música ou vídeo na função multimídia, ou avança a página sem precisar mexer no scroll.

- **Voltar:** volta a música ou vídeo na função multimídia, ou volta a página sem precisar mexer no scroll.
- **Botão de tiro:** um clique para atirar e manter pressionado para atirar de forma contínua.
- **Iluminação LED:** 4 cores de LED (Vermelho, Roxo, Azul e Rosa), piscando em ritmo de respiração, as cores alteram em sequência, de uma para outra, pelas 4 cores disponíveis.

## AVISOS



**Advertência: Leia atentamente as informações de segurança e saúde, e os termos de garantia de seu novo Xzone. É importante manter este manual para consultas futuras.**



**O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com seu produto de forma correta pode aumentar o risco de ferimentos graves ou morte, ou dano permanente nos dispositivos.**

### **Não tente fazer reparos**

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar este produto, acessórios ou fonte de energia. Isso pode representar risco de choque elétrico e outros ferimentos. Evidências de tentativas de abrir e/ou modificar este dispositivo, incluso descascamentos, perfurações ou remoções das etiquetas anulará a garantia do produto. Observe as advertências e siga as instruções.

### **Risco de asfixia**

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar risco a crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe do alcance de crianças.

### **Acidentes**

Não permita que crianças pequenas ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso, utilizem este produto sem ajuda ou supervisão.

### **Uso perto da água**



Devido ao risco de incêndio e choque elétrico, não utilizar este dispositivo perto da água e não expor a chuva e umidade. Em caso de umidade, não tentar seca-lo com secador de cabelo ou no forno micro-ondas.

## Segurança dos cabos e fios

Para evitar acidentes com crianças e animais de estimação, como quedas por tropeçar nos fios ou acidentalmente ao puxar os fios, derrubar os equipamentos ao se moverem em torno dessa área, organize os cabos e fios. Não permita que crianças brinquem com cabos e fios.

### **Para evitar que os cabos sejam danificados, algumas precauções podem ser tomadas:**

- Proteja os cabos para evitar que sejam pisados.
- Não deixe os fios enroscados ou dobrados excessivamente, especialmente nas extremidades (Plug USB e dispositivo).
- Não puxe e nem dê nós nos cabos para não danificá-los
- Não exponha os cabos a fontes de calor.
- Mantenha as crianças e animais de estimação longe dos cabos. Não permita que eles mastiguem ou mordam os cabos.
- Para desconectar os cabos puxe pelo plugue e não pelo cabo.
- Se o cabo estiver danificado de alguma forma, pare de usá-lo imediatamente.

## Alerta de Saúde

A Utilização de dispositivos eletrônicos pode ocasionar distúrbios e lesões graves. Ao usar um computador, assim como muitas atividades, é possível sentir um desconforto nas mãos e braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Caso os sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitação, partes doloridas, formigamento, dormência, sensação de ardor ou rigidez, não ignore estes sinais de alerta e procure um médico imediatamente, mesmo se os sintomas não ocorrerem enquanto você está na frente do computador. Estes sintomas podem estar associados a lesões dolorosas e por vezes permanentemente incapacitantes ou doenças dos nervos, músculos e tendões ou outras partes do corpo. Estes distúrbios osteomusculares (LME) incluem síndrome do túnel carpal, tendinite, tenossinovite e outras condições. Ainda que não seja possível, através de pesquisas, responder todas as perguntas sobre LME, há um consenso geral de que muitos fatores podem estar ligados a sua ocorrência, dentre eles saúde geral, estresse e como é tratado, condições clínicas e físicas e como a pessoa se posiciona e usa seu corpo durante o trabalho e outras atividades diárias (inclusive uso de teclado e mouse). O tempo que a pessoa desenvolve uma atividade também pode ser um fator.

## Laser e LED



**CUIDADO! O Uso de controles e ajustes, ou execução de procedimentos não especificados neste manual podem resultar em exposição prejudicial a radiação.**

### **Informações Normativas**

Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Não estão incluídas peças dependentes de manutenção. Este dispositivo é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

### **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

- Não utilize este dispositivo próximo a fontes de calor.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não expor este produto a umidade. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não expor também a chuva.

**AS INFORMAÇÕES CONTINUAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL DE QUALQUER PRODUTO XZONE. ESTE DOCUMENTO PODE SER COPIADO E USADO PARA FINS DE REFERENCIA INTERNA.**



# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

**0800 172 4879**

---

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

[www.xzone.com.br](http://www.xzone.com.br)

**3 ANOS DE  
GARANTIA**

**M.K. Sul Comercial Mondial Ltda.**

Rua Mariano Soares, 255 - Galpão 4, Condomínio BHW

BR-101, km 59,5 - Bairro Corveta - CEP: 89245-000

Araquari - SC - Brasil - CNPJ: 79.513.735/0001-79

Projetado e desenvolvido sob gerenciamento técnico  
e de qualidade da Mondial do Brasil - País de origem: China

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.